

GŁOWICA TERMOSTATYCZNA LUNA

Index: CA/ZG-GT-LUNA

Rodzaj czujnika: **cieczowy**

Przyłącze do zaworu termostatycznego: **M30x1,5**

Zakres nastawy temp.: **6 - 28°C**

Temperaturę w pomieszczeniu zwiększa się przez obrót pokrętła głowicy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, wybierając pozycję na pokrętle odpowiadającą przybliżonym wartościom temperatury.

Oznakowanie na pokrętle głowicy	Temperatura
0	głowica całkowicie zamknięta
*	6°C
1	12°C
2	16°C
3	20°C
4	24°C
5	28°C

Montaż głowicy termostatycznej:

1. Pokrętło głowicy odkręcić do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (do położenia "5").
2. Nałożyć głowicę na zawór lub na wkładkę zaworową wbudowaną w grzejnik tak, aby wskaźnik nastawy był dobrze widoczny. Zwróć uwagę, aby występy na wewnętrznej części cokołu głowicy weszły w odpowiednie wybrania w korpusie wkładki zaworowej.
3. Ręcznie dokręć do oporu nakrętkę głowicy tak, aby zniwelować luz pomiędzy cokołem głowicy a zaworem lub wkładką zaworową. **Nie należy używać do tego celu dodatkowych narzędzi typu kombinerki lub klucze hydrauliczne.**
4. Sprawdź prawidłowość montażu głowicy przez obrót pokrętła od lewej do prawej. Nie powinny występować zacięcia i opory.

Eksploatacja i konserwacja:

1. Nie narażaj głowicy na działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła.
2. Nie zakrywaj głowicy przez zasłony meble i inne zabudowy itp.
3. Głowica termostatyczna reaguje szybko na dopływające zimne powietrze, dlatego zalecamy wietrzenie pomieszczeń krótko, a intensywnie. **Przy długotrwałym wietrzeniu zalecamy nastawić głowicę termostatyczną na znak śnieżynki „*“.**



Certyfikacja:

KDWU 1/calido/2026

PN-EN 215:2020-01



Obsługa:

1. Temperaturę w pomieszczeniu zwiększa się przez obrót pokrętła głowicy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2. Ustawienie pokrętła głowicy na śnieżynkę „*“ zabezpiecza instalację przed zamarznięciem. Utrzymywana jest w tym przypadku temperatura ok. 6 °C.