

Co zrobić, jeżeli głowica termostatyczna blokuje zawór grzejnikowy?



1. USTAW GŁOWICĘ W POZYCJI 5

2. ZDEMONTUJ GŁOWICĘ Z ZAWORU GRZEJNIKOWEGO

poprzez odkręcenie chromowanej nakrętki na głowicy termostatycznej.



3. WKRĘĆ TRZPIEŃ OBRACAJĄC GO ZGODNIE Z KIERUNKIEM WSKAZÓWEK ZEGARA

(będzie wyczuwalny lekki opór).

4. PO WYKONANIU POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI ZAMONTUJ GŁOWICĘ NA ZAWORZE GRZEJNIKOWYM.

! PAMIĘTAJ, ABY GŁOWICA PODCZAS MONTAŻU BYŁA USTAWIONA W POZYCJI 5.